

Schmutzpartikel auf Bildübertragung IT Bandreinigung

Beim Auftreten von kleinen Punkten/Farbaussetzern, die, wie auf dem unten aufgeführten Beispiel gezeigt, immer an der gleichen Stelle auftreten, bzw. geringfügig in vertikaler Position variieren, verfahren Sie wie folgt:



- 1) Wie folgt in den Service-Modus gehen: -Power einschalten, während "ENTER" und "CONTINUE" gedrückt ist. Bis im Display Service Mode erscheint.
- 2) Die 'MENU/EXIT' Taste drücken. ('SERVICE REPORT' erscheint im Display)
- 3) Die 'CANCEL' Taste drücken. ('MAINTENANCE' erscheint im Display)
- 4) Auf 'ENTER' drücken. ('CLEAN ACCUMULATOR BELT' erscheint im Display)
- 5) Nochmals 'ENTER' drücken. ('CLEANING 'WAIT 10 SEC"' erscheint im Display.
- 6) Wenn die Reinigung beendet ist, erscheint 'SERVICE MODE' im Display.
- 7) Jetzt Power aus/an (off/on) schalten. Der Drucker sollte initialisieren und 'READY' anzeigen.

Für weitere Hilfe wenden Sie sich bitte an den TheMagicTouch Service oder benutzen Sie den SpaceOne Problem Bericht auf unserer Internetseite www.themagictouch.com