

**Pequeñas manchas en impresión
Limpieza del Cinturón**

Si encuentra pequeñas manchas en la impresión como en el ejemplo que se muestra y si ésta se encuentra siempre en la misma posición (quizá moviéndose poco a poco en dirección vertical) favor de seguir las siguientes instrucciones:



- 1) Entrar a Modo de Servicio. Encender la impresora y presionar los botones "ENTER" y "CONTINUE". Mantenerlos presionados hasta que aparezca "Service Mode" en la pantalla.**
- 2) Oprimir el botón "MENU / EXIT" (aparece "Service Report" en pantalla).**
- 3) Oprimir el botón "CANCEL" (aparece "MAINTENANCE" en pantalla).**
- 4) Oprimir el botón "ENTER" (aparece "CLEAN ACCUMULATOR BELT" en pantalla).**
- 5) Oprimir el botón "ENTER" (aparece "CLEANING WAIT 10 SEC" en pantalla).**
- 6) Al concluir la limpieza "SERVICE MODE" aparecerá en pantalla.**
- 7) Apagar y encender de nuevo la impresora. Esta se deberá de inicializar e ir a "Preparada"**

En caso de que el problema persista favor de reportarlo vía "Reporte de Problemas con SpaceOne" en www.themagictouch.com