

**Deterioración de calidad de imagen.  
Comprobar contaminación en la unidad de carga**

**1. Abrir la puerta frontal y remover la unidad de carga.**



**2. Comprobar contaminación de la unidad de carga / Marcas negras.  
En caso de contaminación en exceso, tratar de limpiar con un cepillo de dientes,  
compresor de aire o reemplazar la unidad de carga**

