

KX-P8415

Zurücksetzen des Zähler für das Cleaning Pad.

Press MENU

Press ▲ 2x >Wartung

▶/ENTER

Press ▼ 1x >Zähler Reset

▶/ENTER

Press ▼ 1x > Neues Reinigungskissen?

▶/ENTER

Press ▼ 1x > Ja

▶/ENTER

Printer will return to 'Bereit'

Und fertig!